TAKSTAR® 得胜

DL-82BJ 防雷电源时序器

■前言

尊敬的用户：

感谢您选购得胜产品，为了您能够更好的了解使用本产品，建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线 400 6828 333 或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。

■产品特性

- 具有防浪涌保护，遇到雷击，会自动消除雷电
- 8路万用插座继电器受控
- 阻燃ABS材料，最大可承受16A电流黄铜材质，标准万用插座
- 支持顺序开启逆序关闭，自由通道顺序打开与关闭
- 单路独立开关功能开机后支持某通道关闭与打开
- 数码管显示功能操作，支持电压显示
- 前面板通道开关有绿色显示灯，可以直观看到每一路的工作状态，开关与显示灯为同一按键

■标准配置

电源时序器 x 1

说明书 x 1

■适用场合

适用于会议室及多功能厅、工程安装与户外演出等专业场合

■技术参数

- 额定输出：交流220V,50Hz
- 供电电源：AC220V 50-60HZ
- 单路额定输出：13A
- 额定总输出电流：40A
- 标称放电电流：20kA
- 最大放电电流：40kA
- 最大持续工作电压：AC 385V
- 电压保护水平：1.7kV
- 浪涌保护器状态指示：绿色：正常；红色：失效需更换
- 电路板规格:双面纤维板：主电源走线二次加厚加粗处理
- 产品尺寸（W*D*H）：482* 172*45mm
- 产品重量：2.9Kg

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

■安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
3. 本产品及附件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理。

■环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

此标志为产品的环保使用期限标志，
且此标保使用期限只适用于产品正常工作的温度和湿度等条件。

10

注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不包含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名:_____电话:_____地址:_____

商品:_____型号:_____购买日期:_____年___月___日

维修记录栏（由维修员填写）	维修员签名	日期

◆广东得胜电声有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：中国广东省惠州市博罗县龙溪街道夏寮村委会大门村夏照（得胜创业园）

广东得胜电声有限公司制造

地址: 中国广东省惠州市博罗县龙溪街道夏寮村委会大门村夏照（得胜创业园）

邮编：516121

全国服务热线：400 6828 333

传真：0752-6383950

邮箱：xs@takstar.com

扫一扫，了解更多产品