



扫一扫，了解更多产品
Scan for more
product information

TAKSTAR® 得胜

IP-01G网络音频采集器/单路 Network audio collector / 1channel



广东省电声工程技术研究开发中心 广东得胜电子有限公司制造

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号
服务热线：400 6828 333 传真：0752-6383950
邮箱：xs@takstar.com
网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.
Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo
Huizhou, Guangdong 516121 China
Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952
Email: sales@takstar.com
Website: www.takstar.com


使用说明 User Manual

IP-01G网络音频采集器/单路

产品特性


1. 标准机架式, 2U高度; 高级铝面板, 采用先进的抛光;
2. 采用固定静态的IP地址, 当网络发生改变时地址不会丢失, 工作稳定;
3. 采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计; 内置嵌入式网络语音编解码模块, 完成网络音频流的同步接受和编解码; 采用高速工业级ARM芯片, 启动时间达到毫秒级。
4. 具有1路RJ45下载地址的接口, 可以适应不同地方的网络修改地址。
5. 通过网络传输多套音频节目内容;
6. 单台设备具有1路音频广播;
7. 1路LINE/MIC信号输入, 1路独立的网络TCP/IP编解码功能, 独立的音量调节; 高品质的数字音频传输, 无噪音, 可以单向呼叫;
8. 音质达到CD级 (音频文件位速为32-320kbps自适应);
9. 系统配置完成, 可以操作面板上按键1键直接启动相应区域广播终端
10. 超强的跨网关、跨路由能力, 有以太网口的地方即可接入。
11. 具有远程升级功能, 产品程序更新无须现场升级, 通过网络远程即可更新, 方便快捷。
12. 可以多机堆叠, 一套系统中可以安装多台设备, 没有数量限制
13. 机器背面设有IP地址复位开关, 复位可恢复出厂设置。

前面板




1.电源开关 2.电源指示灯 3.单路广播按键及指示灯

后面板



1.线路输入 2.网络接口 3.复位开关 4.话筒输入 5.交流电输入

基本连接



IP-01G网络音频采集器/单路

技术参数

数字音频输入	
网络接口	1组, RJ45 10M/100M
网络协议	TCP/IP、UDP
音频格式	MP3/MP2
支持码流	32K-320K
频带宽度	20Hz-20KHz
灵敏度	92dB
信噪比线路	≥94d, 话筒≥90dB
模拟音频输入	
MIC输入	10mv6.3mm单声道插座
线路输入频带宽度	20Hz-20KHz
LINE输入	立体声1VP-P, 10K莲花插座
输入电源	AC220V±10%, 50-60Hz
待机功率	0.2W
设备尺寸	485(W)x330 (D) x88(H)mm

安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失, 使用本产品, 请仔细阅读并遵守以下事项:

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小, 不要在超过产品功率及大音量下长时间使用, 以免造成产品异常和听力损伤;
2. 使用中若发现有异常 (如冒烟、异味等), 请立即关闭电源开关并拔掉电源插头, 然后将产品送经销商检修;
3. 本产品及配件都应放置在室内干燥通风处, 勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境, 使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞抛掷、振动本机及覆盖通风孔, 以免损坏其功能;
4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时, 请确保固定到位, 防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险;
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定, 法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机, 以免导致意外事故;
6. 请不要自行拆机改装或维修, 以防止出现人身伤害, 如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理;

产品服务保证书

注意事项:

- 本单为保修凭证, 请用户妥善保管, 如有遗失, 恕不保修或退换。
- 保修期限制: 购买之日起十二个月内。
- 3. 除了不可抗力事件损坏外, 由本公司负责, 免费维修。
- 4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏, 维修点将酌情收费。
- 5. 擅自拆卸维修者, 不予保修。
- 6. 以上保修条款仅限于中国市场适用 (不包含港澳台地区)。

产品服务保证书

姓名: _____ 电话: _____ 地址: _____

商品: _____ 型号: _____ 购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

维修记录栏(由维修员填写)	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话: 400-6828-333 ◆地址: 广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号